



KIT PULIZIA AR



FF38000



Progettati per situazioni ad alta intensità e frenetiche, dai giochi di paintball alle simulazioni di allenamento tattico alla difesa domestica, i prodotti Firefield sono progettati per gli sparattutto di nuova generazione e gli appassionati di armi da fuoco. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni ottimali per situazioni impegnative di allenamento tattico, di caccia e competitivo.

I prodotti Firefield sono testati per la durata su terreni estremi e climi estremi. Composta da accessori di tiro compatibili con fucili da tiro estremo, AR-15, carabine tattiche, fucili ad aria compressa, fucili e pistole, la linea di prodotti Firefield comprende: cannocchiali da puntamento, mirini a punto rosso, mirini reflex, mirini laser, lenti di ingrandimento, mirini, visione notturna, visione notturna digitale, torce elettriche, cannocchiali, binari e supporti.

Offrendo alta qualità e durata eccezionale in ogni momento intenso, Firefield è la chiave della vittoria. Trasforma la paura in potere, il panico in eccitazione e il caos in gloria con le unità Firefield.

KIT PULIZIA AR

Progettato per pulire tutti i fucili con piattaforma .223 e .308 AR, il kit di pulizia AR Firefield ha gli strumenti necessari per mantenere la tua arma a fuoco su tutti i cilindri. Realizzato per far sembrare e sentire il tuo MSR personale come il giorno in cui l'hai acquistato; il kit include una spazzola per fori, una spazzola per camera e una scopa per fori per entrambi i calibri, oltre a 20 cerotti per la pulizia, barre di ottone, cavo flessibile, bottiglia dell'applicatore di lubrificazione e una piccola spazzola e una spazzola grande.

CARATTERISTICHE:

- Valigetta compatta
- Cavo da 33 pollici per una facile pulizia
- Spazzola per la pulizia della camera per la pulizia completa della stella della camera
- Spazzola piccola e grande per la pulizia dell'esterno
- Applicatore di lubrificazione incluso in modo da poter mantenere il lubrificante per pistola preferito con il kit di pulizia in movimento

INCLUSO:


- Spazzola per barenatura 223
- Spazzola per barenatura 308
- Spazzola a camera 223
- Spazzola a camera 308
- Scopa 223
- Scopa 308
- Punta scanalata
- Patch di pulizia rotondi
- Patch di pulizia quadrati
- Maneggiare
- Aste in ottone
- Cavo flessibile
- Flacone applicatore di lubrificazione
- Spazzola piccola
- Spazzola grande

QTÀ:

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 25
- 25
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

DIAGRAMMA

- Spazzola per barenatura 223
- Spazzola per barenatura 308
- Spazzola a camera 223
- Spazzola a camera 308
- Scopa 223
- Scopa 308
- Punta scanalata
- Patch di pulizia rotondi
- Patch di pulizia quadrati
- Maneggiare
- Aste in ottone
- Cavo flessibile
- Flacone applicatore di lubrificazione
- Spazzola piccola
- Spazzola grande



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	FF24063
Lunghezza	127 mm
Larghezza	107 mm
Altezza	72 mm
Il peso	266 gr
Materiale (borsa)	Nylon 600D

UTILIZZO DELLA SPAZZOLA A CAMERA:

1. Separare il ricevitore superiore da quello inferiore e rimuovere il gruppo porta otturatore e la maniglia di ricarica.
2. Fissare le 3 aste di ottone alla maniglia.
3. Attaccare la spazzola a camera del calibro appropriato all'estremità della spazzola in ottone.
4. Inserire la spazzola della camera nella camera attraverso la fessura del portaotturatore.
5. Spingerlo e tirarlo attraverso la camera a stella per pulire la camera da eventuali detriti.



UTILIZZO DELLE SPAZZOLE:

1. Le spazzole si attaccano all'impugnatura sul lato opposto all'inserto filettato. Basta spingerli nel foro della maniglia.
2. Questi possono essere usati per spazzolare l'interno del ricevitore



UTILIZZO DELLE SPAZZOLE, DEL MOP E DELLA PUNTA SCANALATA:

1. Attaccare la spazzola per fori/mop per fori/punta scanalata per il calibro appropriato al cavo flessibile. Se si utilizza la punta scanalata, inserire una punta di pulizia attraverso la fessura
2. Tenere il ricevitore superiore con la canna orientata in direzione verticale.
3. Far passare l'estremità opposta del cavo attraverso il cilindro finché non esce dall'altro lato del cilindro.
4. Inserire l'estremità del cavo flessibile nel foro sul lato della maniglia che non ha una sporgenza.
5. Far scorrere sul lato opposto dello slot in modo che si blocchi quando viene tirato.
6. Tirare il cavo fino in fondo.
7. Ripetere i passaggi 2-6 finché il foro non è pulito



UTILIZZO DELL'APPLICATORE DI LUBRIFICAZIONE

1. Il flacone può essere riempito con il lubrificante che preferisci rimuovendo il tappo ed estraendo la punta dell'applicatore.
2. Applicare la lubrificazione dove necessario



Appunti



www.maremmano.it